

微型数码录音机

使用说明




请仔细阅读本说明以正确安全的使用本产品，
请注意保管本说明，以便日后参考。

为确保录音成功，请在录音前测试录音功能及环境！



外观功能示意图



① 内置麦克风

② 耳机插孔

③ ▶ 播放/停止/开/关机

④ ◀ 上一曲/快进

⑤ ▶ 下一曲/快退

⑥ M 菜单

⑦ v 音量

⑧ USB接口

⑨ 显示屏


⑩ 录音开关

⑪ 内置喇叭

⑫ 挂绳孔



屏幕显示示意图




- ① 目录类型
- ② 当前文件位置/目录文件数量
- ③ 电池电量
- ④ 工作状态
- ⑤ 录音或播放进度显示
- ⑥ 比特率与文件格式
- ⑦ 循环模式
- ⑧ 音效模式（录音时显示为录音比特率与录音格式）
- ⑨ 播放速度(录音时显示为录音音量，声控录音时显示为声控开)
- ⑩ 文件时间显示



文件结构


文件结构:






基础操作


电源供电：


本机采用内置锂电池，强烈建议使用带有  认证标志的，输出电压5V 电流500-1000MA的充电器，进行充电。充电时本机可正常录音，使用“充电宝”或充电器，可延长工作时间。


充电时短按  按钮可退出充电模式。

如因充电器造成的产品损坏与意外，本公司不负任何责任。












开/关机：


开机：在关机的状态下，按住  按钮约3秒，打开本机进入待机状态。

关机：在待机或播放状态下，按住  按钮约3秒，本机将关闭。



录音/保存/播放：

- ▶ 录音的开始与保存：向上推动录音开关，开始录音，反向推动录音开关，保存录音。短按  按钮播放录音，再次短按  按钮停止播放。
- ▶ 上下曲选择：短按  或  按钮，选择上、下曲。
- ▶ 快进快退：按住  或  按钮，选择快进或快退。
- ▶ 音量调整：播放时短按  按钮打开声音调整，用  或  按钮调整至合适音量，再次短按  按钮退出声音调整。
- ▶ 目录转换：待机模式下，短按  按钮可在录音目录与音乐目录间转换。



*****录音文件保存在“Record”文件夹中*****




基础操作

音乐播放：

本机支持MP3/WMA格式的音频播放，可通过USB接口将音频文件下载至本机，音乐播放操作方式与录音播放方式相同。

菜单设定：

待机模式下，短按 **M** 按钮，进入菜单设定，用 **◀** 与 **▶** 按钮选择，短按 **M** 确认，短按 **▶** 按钮返回。



▶ 录音设定：

录音质量：选择录音比特率。

录音音量：选择录音的音量大小，出厂默认为4。

声控录音：打开声控录音后，请根据使用环境设定声控级别0-10，声控灵敏度逐级提高。

使用声控录音功能，请提前测试录音以获得最佳级别设定

▶ 播放设定：

循环模式：选择播放的循环模式。

音效模式：选择音效。

播放速度：选择播放速度，“0”为不变速。

▶ 文件浏览：

音乐目录下进入文件浏览可浏览所有的音乐文件。

录音目录下进入文件浏览可浏览所有的录音文件。

▶ 文件管理：

录音或音乐目录下，选择文件删除可逐一删除文件，选择删除全部可删除全部录音或音乐文件。


*****删除操作不可恢复，重要文件删除前请注意备份*****



基础操作 内存与录音时间对照表

系统设定：

待机模式下，按住 **M** 按钮3秒，进入系统设定，用 **◀** 与 **▶** 按钮选择，短按 **M** 确认，短按 **▶** 按钮返回。



▶ 系统时间：调整系统日期与时间。

本机时钟误差大，如要求文件创建时间准确，请勿选择本型号

▶ 背光设定：设定无操作时，背光自动关闭的时间，0为不关闭。

▶ 语言设定：选择系统语言

▶ 省电设定：设定无操作时，本机自动关闭的时间，0为不关机

▶ 对比调节：调节屏幕显示对比度，出厂默认为8。

▶ 存储状况：查看内存大小与使用情况。

▶ 出厂设定：恢复出厂设定。

▶ 格式化：重建文件系统，定期格式化可有效避免内存错误。
在电脑上格式化请选择FAT或FAT32格式。

*****格式化将删除所有文件与目录，请注意备份*****

▶ 设备信息：显示本机软件与硬件版本

●内存容量与录音时间对照表（数值供参考,可能与实际有差异）

比特率(kbps)	8GB(小时)	16GB(小时)	32GB(小时)	64GB(小时)
32	580	1160	2300	4600
64	290	580	1160	2300
128	145	290	580	1160
256	73	146	290	580
384	48	96	192	384



电池续航 规格参数

● 电池续航时间表：（仅供参考）

根据录音环境与打开/关闭监听功能，电池续航时间不同！

比特率(kbps)	监听开（小时）	监听关（小时）
32	20	40
64	20	40
128	18	36
256	17	33
384	16	28

● 规格参数

音乐格式	MP3/WAV
录音格式	WAV
最大录音时间	66小时/1GB FLASH
最大文件数	999个
麦克风	内置全指向电容式麦克风
电池续航	约30小时（耳机播放）
耳机功率	>5mw x 2
通信标准	高速USB2.0
信噪比	>90dB
频响	20Hz-20KHz
电池	220MA/H A级锂电池
重量	50g
体积	85*25*10.5mm
主配件	USB通讯线、说明书、保修卡、合格证